

Sub



Panoramica



Sonos Sub porta la tua esperienza audio a un nuovo livello.

- Aggiunge istantaneamente bassi profondi all'esperienza d'ascolto.
- Essendo wireless e compatto, può essere collocato ovunque: posizionalo verticalmente oppure orizzontalmente su qualsiasi tipo di pavimento.
- La parte superiore dello slot acustico funge anche da pratica maniglia per sollevare il dispositivo.
- Sub (Gen 3) è compatibile con l'**app Sonos S2** (per Android e iOS). I modelli precedenti di Sub si possono utilizzare con **S1** o con S2.
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Sub al Sonos System.
- Sonos Sub è progettato per l'uso con la maggior parte degli speaker Sonos, tranne Sonos Connect, Port, Roam, Roam SL e Move. Controlla di aver configurato almeno uno speaker prima di aggiungere Sub.

Controlli e pulsanti



1

Slot acustico

Puoi utilizzare lo slot acustico come maniglia per sollevare Sub.

2

Spia di stato

Indica se il prodotto è connesso al Wi-Fi, se il volume è disattivato ed eventuali errori. **Scopri di più**
Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

3

Pulsante di connessione

Premilo per effettuare la connessione durante la configurazione.

4

Porte Ethernet

Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router (facoltativo).

Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito per collegarlo alla presa elettrica (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Accertati che l'adattatore di corrente sia idoneo al tuo Paese. *Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione all'interno di Sub, in modo che a filo con la superficie.*

Scelta della posizione

Scegli una posizione: Sub è progettato per fornire prestazioni audio ottimali ovunque lo si posizioni.

- Utilizza lo slot acustico come maniglia per estrarre Sub dalla scatola. È buona norma piegare sempre le ginocchia quando si sollevano oggetti pesanti per evitare di sottoporre la schiena a sforzi eccessivi.
- Accertati che almeno un lato dello slot sia libero. Se lo posizioni in verticale contro un muro, non bloccare l'apertura anteriore. Se posizioni Sub in orizzontale sul pavimento, non appoggiarvi sopra oggetti.
- Sub è progettato per essere posizionato sul pavimento. Lo puoi mettere in un angolo, contro il muro, dietro, sotto o accanto a un mobile su qualsiasi tipo di pavimentazione.
- Sub può essere posizionato in verticale o in orizzontale. Se intendi utilizzarlo in posizione orizzontale, applica i feltrini permanenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione **Applicazione dei feltrini** (facoltativa).
- Se posizioni Sub in verticale contro un muro, non bloccare lo slot acustico anteriore. Attach feet (optional) for more information.
- Se posizioni Sub in orizzontale sul pavimento, non appoggiarvi sopra oggetti. Lascia almeno 2,5 cm (1") di spazio sopra la parte superiore di Sub se lo posizioni sotto un mobile.

Collegamento dei cavi

1

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina di Sub. Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione all'interno di Sub, in modo che sia a filo con la superficie.

2

Se non l'hai già fatto, scarica l'app Sonos dall'app store. Ti servirà per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare**.

Nota: controlla di aver configurato almeno uno speaker prima di aggiungere Sub.

Nota: dopo aver associato Sub a uno speaker Sonos, non lo visualizzerai singolarmente nel sistema. Qualsiasi modifica effettuata allo speaker associato (volume, disattivazione audio, selezione musicale) verrà eseguita anche su Sub.


Applicazione dei feltrini (facoltativa)

Se intendi collocare Sub in posizione orizzontale sul pavimento, puoi applicare i feltrini permanenti (**acquistabili separatamente**) per proteggere la superficie di appoggio. Se invece lo posizioni su un tappeto o lo utilizzi in verticale, non occorre applicare i feltrini.

Nota: i feltrini non sono rimovibili, un potente adesivo li manterrà attaccati a Sub in modo stabile.

1. Appoggia Sub in modo che il logo Sonos sia rivolto verso il basso. Applica i feltrini sul lato privo del logo Sonos.
2. Posiziona l'apposita guida in dotazione su uno degli angoli dell'unità e piega le linguette sopra il bordo.
3. Rimuovi la pellicola dal retro di uno dei feltrini.
4. Premi il feltrino (con il lato adesivo rivolto verso il basso) sull'unità all'interno dell'area circolare della guida.
5. Incolla gli altri 3 feltrini nello stesso modo.

Impostazioni del prodotto

Per modificare le impostazioni di Sub, vai su  > Sistema e scegli Sub.

Sub

Scegli **On** oppure **Off** per attivare e disattivare l'audio di Sub.

Livello Sub

Utilizza il cursore per alzare o abbassare il volume (puoi usare questa impostazione per allineare il livello del subwoofer a quello degli speaker principali).

Regolazione sincronizzazione

Scegli 0° o 180° per regolare la sincronizzazione di Sonos Sub o di un subwoofer di terze parti (invertila se dalla tua consueta posizione di ascolto non senti bene i bassi).

Quando una stanza con Sonos Sub viene ottimizzata con Trueplay, la sincronizzazione è impostata automaticamente e si può modificare solo disattivando Trueplay.


Ripristina

Ripristina i valori predefiniti (0) di tutte le impostazioni audio di Sub.

Modifica l'abbinamento degli speaker

Puoi cambiare in tutta facilità lo speaker al quale è abbinato Sub.

Se sposti Sub in un'altra stanza, attendi che la spia di stato smetta di lampeggiare dopo averlo collegato di nuovo alla corrente.

1. Vai su  > **Sistema** e scegli lo speaker abbinato a Sub. Verrà visualizzato come [nome dello speaker (+Sub)] nell'elenco delle stanze.


2. Tocca **Rimuovi Sub**.

Puoi abbinare Sub a un altro prodotto Sonos o decidere di non usare Sub per il momento. Sarà visualizzato come "non in uso" nella lista dei prodotti finché non verrà abbinato a un altro speaker Sonos.

Connetti un secondo Sub

Puoi aggiungere un secondo Sub al Sonos System con la massima facilità.

Nota: almeno uno dei due deve essere un Sub (Gen 3). Se il pulsante sul lato è rotondo invece che quadrato, si tratta di un Sub (Gen 3).

1. Vai su  > **Sistema** e scegli lo speaker a cui è abbinato Sub. Verrà visualizzato come Stanza (+Sub) nell'elenco delle stanze. and choose the speaker Sub is paired with. It appears as room (+Sub) in your list of rooms.
2. Per iniziare, tocca **Connetti un secondo Sub**.

Specifiche

Funzionalità

Descrizione

AUDIO

Amplificatori

Due amplificatori digitali classe D.

Speaker

Due speaker force canceling posizionati uno di fronte all'altro producono un suono più ricco e profondo, senza tremolii o tintinnii di mobili.

Due porte acustiche

Ottimizzate per migliorare le prestazioni di Sub.

Risposta di frequenza

Riproduzione fino a un minimo di 25 Hz.

Suono completamente digitale

Tutte le impostazioni dei filtri, l'equalizzazione attiva e l'allineamento del tempo avvengono digitalmente tramite un avanzato sistema DSP (Digital Signal Processing) che previene perdite di qualità dell'audio o di energia.

Equalizzazione automatica

Il sistema regola automaticamente le impostazioni audio di tutti i componenti connessi.

COLLEGAMENTO IN RETE

Funzionalità**Descrizione**

Porte Ethernet

Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente un prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile

Connettività wireless

Con l'app Sonos S2: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11a/b/g/n.

Con l'app Sonos S1: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11b/g. Non sono supportate le configurazioni di rete esclusivamente 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router e scegliere 802.11b/g/n o collegare un prodotto Sonos al router.

GENERALE

Alimentazione

Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A

Dimensioni (A x L x P)

389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 pollici)

Peso

Sub (Gen 2): 16 kg (36,3 lb)
Sub (Gen 3): 13 kg (29 lbs)

Temperatura operativa

Da 0° a 40° °C (da 32 a 104° °F)

Funzionalità	Descrizione
Temperatura di immagazzinaggio	Da-20° a 70° °C (da-4° a 158° °F)
Varie possibilità di orientamento	Può essere collocato in verticale o in orizzontale per garantire una certa flessibilità di posizionamento.
Piedini in gomma e feltrini	Piedini integrati in gomma; feltrini facoltativi.
Dispositivi supportati	Sub è progettato per l'uso con la maggior parte degli speaker Sonos, tranne Sonos Connect, Port, Roam, Roam SL e Move.
Contenuto della confezione	Sonos Sub, cavo di alimentazione e guida rapida

*Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e solventi per uso domestico possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire, smontare oppure cercare di riparare il prodotto o sostituire i componenti. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
14. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.